

# PORSCHE Wartung 944 turbo

Der Beriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen.  
Jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen und Aggregaten.

## alle 20.000 km

- Motoröl und Ölfilter wechseln
- Keil- bzw. Polyrib-Riemen: Zustand und Spannung prüfen
- Zahnriemen: Zustand und Spannungen prüfen
- Zündkerzen ersetzen
- Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle, Flüssigkeiten
- Kühlmittelschläuche: Zustand prüfen
- Kühler: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung
- Kühlfüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- Kurbelgehäuseentlüftung: Schlauchanschlüsse auf Festsitz prüfen
- Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Freigang und Festsitz der Leitungsverbindungen
- Ansaugluftführung: Schläuche, Leitungen und Anschlüsse auf Festsitz prüfen
- Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- Fußbremse: Spiel des Fußbremshebels prüfen
- Bremsschläuche und Leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Freigang, Beschädigung und Korrosion
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen
- Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- Kupplung: Spiel bzw. Pedalendstellung prüfen
- Kupplungsscheibe: Verschleißzustand prüfen
- Hydr. Kupplungsbetätigung: Sichtprüfung auf Dichtheit
- Drosselklappenbetätigung: Seilzüge, Gestänge, Gelenke auf Leichtgängigkeit und Vollgasstellung prüfen
- Lenkgetriebe: Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen
- Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigungen
- Spurstangengelenke: Spiel, Befestigung und Staubkappen prüfen
- Servolenkung: Sichtprüfung auf Dichtigkeit und Flüssigkeitsstand prüfen
- Achsgelenke: Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigungen
- Achslenker: Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen
- Vorderradlager: Spiel prüfen
- Getriebe/Achsantriebe: Sichtprüfung auf Dichtigkeit, Ölstände prüfen
- Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigungen
- Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigungen, Schraubverbindungen auf Festsitz und Aufhängung prüfen
- Bereifung: Zustand prüfen, Reifendruck berichtigen
- Türfeststeller: Funktion prüfen und fetten
- Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen
- Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- Dichtungen für Türen, Deckel und Dach: Gummiabrieb entfernen, Dichtungen mit geeignetem Mittel pflegen
- Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion prüfen
- Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- Signalhorn: Funktion prüfen
- Klappscheinwerfer: Gestänge fetten
- Scheibenwischanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen
- Scheibenwischanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: in den Wintermonaten Frostschutz beachten
- Batterie: Flüssigkeitsstand prüfen
- Alle übrigen elektrischen Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion prüfen
- Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage: Funktion und Kältemittelstand prüfen
- Abgasreinigungssystem: Vorhandensein von Katalysator, Lambdasonde und verengtem Tankeinfüllstutzen prüfen
- Abgasreinigungssystem: Sichtprüfung aller elektrischen Verbindungen sowie Leitungsanschlüsse
- Abgasreinigungssystem: Lambdasonde auf Funktion prüfen
- Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt prüfen (bei Katalysator-Fahrzeugen vor Katalysator gemessen)

## zusätzlich alle 40.000 km

- Kraftstofffilter ersetzen

**zusätzlich alle 80.000 km**

- Schaltgetriebe/Achsantriebe: Öl wechseln
- Nockenwellen-Zahnriemen ersetzen, Zustand der Riemenspannung nach 3000 - 4000 km überprüfen

**zusätzlich alle 2 Jahre**

- Bremsflüssigkeit wechseln
- Kühflüssigkeit wechseln

**nach 4, 8, 10 danach alle 2 Jahre**

- Airbagsystem überprüfen

**Probefahrt:**

- Fuß- und Handbremse - Funktion prüfen
- Bremskraftverstärker - Funktion prüfen
- Kupplung - Funktion prüfen
- Automatische Geschwindigkeitsregelung - Funktion prüfen
- Lenkung - Funktion prüfen
- Klimaanlage und Instrumente - Funktion prüfen
- Öle und Flüssigkeiten - Sichtprüfung auf Dichtheit