

PORSCHE 968 WARTUNGSPLAN

Name: _____

Kennzeichen: _____

Datum: _____

Km-Stand: _____

Der Beriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen. Jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen und Aggregaten.

- Wartung alle 20.000 km**
- Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen
- Motoröl und Ölfilter wechseln
- Keil- bzw. Polyrib-Riemen: Zustand und Spannung prüfen
- Zahnriemen: Zustand und Spannung prüfen
- Sichtprüfung auf Dichtheit: Öle, Flüssigkeiten
- Kühlmittelschläuche: Zustand prüfen
- Kühler: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung
- Kühlflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen
- Kraftstoffanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Freigang und Festsitz der Leitungsverbindungen
- Ansaugluftführung: Schläuche, Leitungen und Anschlüsse auf Festsitz prüfen
- Handbremse: Leerweg des Handbremshebels prüfen
- Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- Bremschläuche und Leitungen: Sichtprüfung auf Dichtheit, Freigang, Beschädigung und Korrosion
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen
- Kupplung: Spiel bzw. Pedalendstellung prüfen
- Drosselklappenbetätigung: Auf Leichtgängigkeit und Vollgasstellung prüfen
- Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigungen
- Spurstangengelenke: Spiel, Befestigung und Staubkappen prüfen
- Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen
- Achsgelenke: Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigungen
- Schraubverbindungen der Fahrwerkseinstellung vorn und hinten auf Festsitz prüfen
- Vorderradlager: Spiel prüfen
- Getriebe/Achsantriebe: Ölstände prüfen
- Automatikgetriebe: ATF-Stand prüfen
- Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigungen
- Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigungen, Aufhängung prüfen
- Bereifung: Zustand prüfen, Reifendruck berichtigen
- Tür-, Deckelschlösser und Sicherheitshaken des vorderen Deckels auf festen Sitz und Funktion prüfen und ölen
- Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen
- Dichtungen für Türen, Deckel und Dach: Gummiabrieb entfernen
- Dichtungen mit geeignetem Mittel pflegen
- Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion prüfen

Wartung alle 20.000 km

- Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen
- Signalhorn: Funktion prüfen
- Klappscheinwerfer: Gestänge fetten
- Scheibenwischanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion, Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen, in den Wintermonaten Frostschutz beachten
- Scheibenwischanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: in den Wintermonaten Frostschutz beachten
- Alle übrigen elektronischen Einrichtungen sowie Kontroll- und Warnleuchten: Funktion Prüfen
- Batterie: Säurestand und Säuredichte prüfen

Probefahrt:

- Fuß- und Handbremse - Funktion prüfen
- Kupplung - Funktion prüfen
- Automatische Geschwindigkeitsregelung - Funktion prüfen
- Lenkung - Funktion prüfen
- Heizung, Klimaanlage Funktion prüfen
- und Instrumente - Funktion prüfen
- Öle und Flüssigkeiten - Sichtprüfung auf Dichtheit

Wartung zusätzlich alle 40.000 km

- Automatikgetriebe: ATF wechseln, ATF-Sieb reinigen bzw. Filter wechseln
- Kraftstofffilter ersetzen
- Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen
- Zahnriemen für Ausgleichswellen: Zustand und Spannung prüfen
- Zahnriemen für Nockenwellen: Zustand prüfen
- Zündkerzen ersetzen
- Steuerkette, Gleitschienen und Nockenwellenzahnräder auf Zustand prüfen

Wartung zusätzlich alle 80.000 km

- Schaltgetriebe/ Achsantriebe: Öl wechseln
- Automatikgetriebe: Öl im Achsantrieb wechseln
- Beide Zahnriemen ersetzen
- Riemenspannung des Ausgleichswellenriemens nach 3000 - 4000 km prüfen

Wartung alle 2 Jahre

- Bremsflüssigkeit wechseln
- Kühflüssigkeit wechseln
- Airbagsystem prüfen

